

Zweiseitiger Kofferträger

Suzuki GSX-R 750
ab Bj. 92

Art. - Nr. :
650.363
650.369 Bj. 93
650.373 Bj. 94/95

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Blinkerhaltewinkel |
| 4 Blinkerverlängerungskabel 15 cm | 2 Aludistanzen 25 x 7 x 20 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 35 | 1 Sechskantschraube M 8 x 50 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 45 | 10 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 18 U-Scheiben 6,4 |
| 3 U-Scheiben 8,4 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 selbstsichernde Mutter M 8 | 10 Kunststoffkappen M 6 |
| 8 Kabelstecker (4 x +, 4 x -) | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die mittleren Befestigungsschrauben der seitlichen Kunststoffverschaltungen demontieren. Über die frei gewordenen Bohrungen jeweils eine Aludistanz 25 x 7 x 20 als Abstandhalter fügen und darüber die vorderen, oberen Rohrwinkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 45 montieren. Linksseitig wird die vordere untere Rohrstrebe des Kofferträgers an der hinteren Befestigung des Alurahmenauslegers der Soziusfußbraste von der Radseite her montiert. Hierzu die Originalschraube gegen die längere Sechskantschraube M 8 x 35 austauschen und auf das überstehende Gewinde von innen die Rohrstrebe montieren.

Rechtsseitig geschieht die Befestigung der vorderen unteren Rohrstrebe des Kofferträgers außen über der hinteren Aufpufftopfbefestigung. Hierzu die Originalschraube gegen die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 50 austauschen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über der Nummernschildhalterung verläuft. Er wird mit dieser mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Werden Hepco & Becker - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden hinten an den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert, und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden dann ohne die Kunststoffscheiben an den Blinkerhaltewinkeln montiert. Die Blinkerkabel seitlich am Rücklicht vorbei zu den Anschlußkabeln führen.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Die Blinkerkabel müssen mit den beigegefügt
Verlängerungskabeln angesetzt werden. Die
Originalkabelstecker müssen gegen die
mitgelieferten ausgetauscht werden!

Der Kofferträger kann mit allen
HEPCO & BECKER - Koffern ausgestattet werden.
Bei Soziusbetrieb engen die JUNIOR-Koffer
und die ALU-Koffer die Beinfreiheit für
den Sozius sehr stark ein.

D - 66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße / Industriegebiet
Telefon 0 63 34/92 16 - 0
Telefax 0 63 34/28 80

Der Kofferträger kann auch mit der Gepäckbrücke Art.- Nr.: 650.363 X,
650.369 X und 650.373 X nachgerüstet werden.

